

Servicepartner – Instandhaltung:

Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH
Hermann-Löns-Str. 1 a
D-76669 Bad Mingolsheim
Telefon +49 (0)7253 932 40 76

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Bedienungsanleitung verlieren alle vorausgegangenen Bedienungsanleitung ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Homepage unter www.pallmann.de.

 **PALLMANN**
bringt's auf den Punkt.

PALLMANN
JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964-0
Telefax +49 (0)931 27964-50
E-Mail info@pallmann.net
Internet www.pallmann.net



12.2012/lms

Parkettklebstoff Dispenser

PALLMANN ATD 100 – Parkettklebstoffauftrag nachhaltig, ergonomisch und effizient.

PALLMANN ATD 100 ist speziell auf den Einsatz von PALLMANN P5 abgestimmt. Der ergonomische Wegbegleiter gewährleistet ein schnelles und materialsparendes Verlegen von Parkett.

- Nachhaltig, da geringerer Materialaufwand
 - ca. 73% weniger Klebstoffrestmenge
 - ca. 89% weniger Verpackungsmüll



- Ergonomisch, da aufrechte Arbeitsweise



- Effizienter Klebstoffauftrag



Geeignet für:

- Mehrschichtparkett / Fertigparkett
- Stabparkett
- Massivdielen
- Exotenh Holz mit Nut- und Feder

Zur Verwendung mit:

PALLMANN P5 (Schlauchbeutel 2 x 8 kg, 100 mm Kaliber)
Art.-Nr.: 70679

Verpackungsinhalt:

1 x PALLMANN ATD 100	1 x Aluminiumklebeband
4 x ATD Düse	3 x Zahnspachtel:
1 x Transportbox	1 x B11
1 x Ladegerät	1 x PALLMANN Dielenzahnung
2 x Akku	1 x B3
1 x Silikonspray	



 **PALLMANN**



Anwendung:

Vor der Verwendung des PALLMANN ATD 100 die mitgelieferten Akkus aufladen. Die Verwendung von 2 Akkus ermöglicht eine durchgehende Arbeitsweise. Während der eine Akku noch im Betrieb ist, kann der zweite wieder aufgeladen werden. Somit bleibt die Maschine immer einsatzbereit.

EINLEGEN UND WECHSELN DER SCHLAUCHBEUTEL:

1. PALLMANN ATD 100 flach auf die Transportbox legen.



2. Blauen Knopf oberhalb des Auslösers gedrückt halten und die Schubstange bis zur gewünschten Markierung zurückziehen.



3. Düsenhalter abschrauben.



4. Klebstoffschlauchbeutel langsam in den Zylinder gleiten lassen, bis er vollständig im Gehäuse ist.



5. Auslöser betätigen bis der Siegelring aus der Maschine herausragt.



6. Entfernen des Siegelringes.



7. Düsenhalter aufschrauben.



KLEBSTOFFAUFTRAG MIT PALLMANN ATD 100:

1. Mit der Elektronik lässt sich die Geschwindigkeit und somit der Druck der Schubstange in 9 Stufen regulieren. Stufe 1 = langsam | Stufe 9 = sehr schnell.



2. Klebstoffdüse auf den Boden setzen und Auslöser gedrückt halten, bis Klebstoff aus der Düse austritt. PALLMANN ATD 100 gleichmäßig rückwärts ziehen.



Anpassung der Klebstoffrieße:

Die für die Parkettart benötigte Auftragsmenge wird durch den Druck mit der Geräteelektronik und durch die Laufgeschwindigkeit des Anwenders bestimmt.



Reinigung und Pflege:

1. Reinigen der Düsenaußenseite mit der UZIN Clean-Box, anschließend mit einem trockenen Tuch nachreiben.



2. Düsenhalter abschrauben und Schlauchbeutel entfernen.



3. Entfernen der ATD Düse durch das Lösen der beiden Arretierungsschrauben an der Oberseite der Halterung.



4. Entfernen aller Klebstoffreste mit Hilfe der UZIN Clean-Box, welche sich an dem PALLMANN ATD 100 befinden.



Tipps & Tricks:

- Um bei längerem Nichtgebrauch von PALLMANN ATD 100 die Aushärtung des Klebstoffes in der ATD Düse zu verzögern, kleben Sie die Düsenlöcher mit dem mitgelieferten Aluminium-Klebeband oder mit einem vergleichbaren ab.
- Wenn die ATD Düse nach dem Entfernen noch mit Klebstoff befüllt ist, kleben Sie alle Öffnungen dieser mit dem mitgelieferten oder einem vergleichbaren Aluminium-Klebeband ab.
- Die Reinigung nach dem Gebrauch wird erleichtert, wenn Sie mit dem beigelegten Silikonspray und einem Microfasertuch die Innenseite des Kolbens und des Verschlusses einreiben.
- Durch das Aufbohren der mittleren Düsenöffnung ist es möglich die PALLMANN Dielenzahnung nachzuzahnen.
- Für einen schnelleren Schlauchbeutelwechsel gehen Sie zunächst wie unter Punkt 5 „EINLEGEN UND WECHSELN DER SCHLAUCHBEUTEL“ beschrieben vor und markieren Sie dann die Schubstange (mit einem wasserfesten Permanent-Marker) auf Höhe des Gehäuseeintritts.